

Utilisation et entretien



Vous venez d'acquérir une base à bateau Marinefloor et nous vous remercions pour votre confiance.

Pour vous accompagner au mieux tout au long des années à venir, vous trouverez dans cette notice les principaux conseils d'utilisation et d'entretien destinés à vous offrir la meilleure expérience possible.

En cas de doute, de question, de besoin de pièces de rechange ou de nouveaux accessoires, n'hésitez pas à nous contacter !

UTILISATION

Pour monter sur la base :

- 1 - Posez le nez du bateau sur la rampe, marquez l'arrêt et positionnez-vous dans l'axe.
- 2 - Accélérez légèrement jusqu'à ce que le bateau soit posé, tablier au raz de l'entrée.
- 3 - Coupez le moteur et trimez au maximum.

Pour sortir du dock :


- 1 - Trimez au maximum vers le bas et démarrez le moteur.
- 2 - Enclenchez la marche arrière et maintenez un régime élevé, constant, sans à coups. La marche arrière ramène de l'eau et le bateau se décolle à l'aide de celle-ci. Si rien ne se passe au bout de 10 secondes, augmentez le régime moteur et maintenez-le.
- 3 - Dès que le bateau commence à glisser vers l'arrière, réduisez le régime moteur et sortez en douceur.



CONSEILS D'ENTRETIEN

L'entretien d'une base à bateau Marinefloor est très limité. Aucune pièce n'est en mouvement ni sensible à la corrosion.

D'un point de vue structurel, plusieurs points sont à contrôler périodiquement, d'autant plus si la base est soumise à des mouvements importants, à un usage intensif et/ou avec des unités de grosse taille :



Vous aurez besoin de la clef de montage qui vous a été remise à l'installation de votre base. Celle-ci sert à verrouiller/déverrouiller les rotules de liaison, les arracher lors d'un démontage, mais également à retirer les coussins.



Assurez vous que les rotules de liaisons soient toujours verrouillées.

Pour un contrôle visuel rapide, vérifiez que les orifices pour les dents de la clef sont alignés avec l'arête des cubes.



Assurez-vous par un contrôle visuel que les vis en plastique blanc disposées de part et d'autre de la rampe d'entrée sont en bon état. Ce sont elles qui assurent l'intégrité de la base lors de la montée et de la descente d'un bateau. En cas de doute, changez-les.



Si un coussin montre des signes d'usure importants, il est conseillé de le changer pour garantir l'intégrité de la coque du bateau et des berceaux. Pour cela, déclipsez-le avec la clef, et clipsez-en un neuf.



Assurez-vous régulièrement par un contrôle visuel du bon état des éléments d'amarrage, et éventuellement de protection ou de sécurité.



En cas de besoin de pièces de rechange, d'avis ou de conseils, contactez-nous